



MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRO VRATA S NÍZKÝM VSTUPEM





Před montáží překontrolujte stavební otvor.





Překontrolujte rovinnost bočního ostění, v případě nerovnosti bočního ostění dejte svislou kolejnici do roviny pomocí vodováhy, vzniklý prostor mezi stěnou a kolejnicí podložte u každého šroubu, který spojuje stěnu a svislou kolejnici. **V případě usazení svislé kolejnice na nerovné boční ostění nelze zaručit těsnost vstupních dveří.**



Demontujte přepravní pojistku na spodní a horní sekci vstupních dveří.





Na spodní sekci namontujte panty.




Spodní sekci (označenou č.1) vložte do stavebního otvoru a dejte do roviny pomocí vodováhy. Pomocí vodováhy překontrolujte **pravou i levou stranu spodní sekce**.






V případě nerovnosti podlahy spodní sekci podložte tak, aby nedocházelo k prohnutí sekce.




Na ostatní sekce namontujeme střední a krajní panty. Na spodní sekci (č. 1) vložíte sekci označenou č. 2. Tento postup opakujte do úplného uzavření stavebního otvoru.




Sekce na sebe vložte tak, aby hliníkové profily vstupních dveří na sebe navzájem navazovaly.






Montáž dveřního zavírače


Vrtákem $\varnothing 3\text{mm}$ vyvrtejte označené body pro montáž dveřního zavírače.






Zavírací mechanismus dveřního zavírače přišroubujte na zárubeň, kluznou lištu zavírače přišroubujte na pohyblivé dveřní křídlo.



Po montáži секcí je nutné seřadit pojistky proti svěšení.



Po montáži sekcí je nutné seřadit spodní těsnění vstupních dveří. Vstupní dveře otevřete (obr. 1), povytáhněte ze spodní těsnicí lišty seřizovací doraz (obr.2), dle potřeby dorazem otáčejte doprava nebo doleva, tímto seřídíme výšku chodu spodního těsnění.





KRUŽÍK® /

Kroměříž, Veleslavínova 2357, [tel.] 573 336 233, [fax.] 573 343 582

Praha 10 Hostivař, Herbenova 38, [tel.] 267 710 696, [fax.] 267 710 696

г. Мукачево 89600, 000, "Кружик Украина", с. Ивановцы, ул. Мира, 3, [тел/факс] +38-050-523-59-69

18042016

www.kruzik.cz | www.kruzik.com | www.kruzik.com.ua | www.kruzik.eu